

# Sirius-kontrollpanelen

## IBRUKTAGNING

- Kontrollpanelen ska placeras på en torr plats skyddad mot stänk. Fäst kontrollpanelen på en jämn yta med dubbelsidig tejp.
- Kontrollpanelen ansluts direkt till värmaren med den fasta 1,5 meters kabeln, eller med förlängningskontakt från värmarens kabel. **Anslut Sirius före huvudströmmen!**
- Fäst ramen med dubbelsidig tejp.

## ANVÄNDNING

- Håll in strömbrytaren (1) ca 1,5 sekunder för att starta värmaren, den startar på den förinställda termostatsstyrningen på 21 grader.
- Med MODE-knappen (2) kommer du till menyn, där kan du välja önskat läge med pilknapparna (3,4), bekräfta genom att trycka på MODE-knappen.
  - o HC = termostatsstyrning 10 – 30 grader
  - o HP = effektstyrning 1 – 10
  - o VE = ventilation 1 – 10
  - o AU = Start / Stop 10 – 30 grader (Stop +2 C och Start -2 C)
- Med MODE-knappen kan du även välja önskat läge innan start. Du kan även byta läge då enheten är igång, på tidigare nämnda sätt. Då enheten går från värmningsläge till ventilationsläge utför enheten automatiskt en efterkylning (ca 6 min).
- Då enheten är igång lyser status-lampan (5) grön. Vid eventuella fellägen lyser lampan röd.
- Flam-lampan (6) blinkar grön under uppstart och lyser konstant då bränningsprocessen startar (värmning). Lampan lyser gult vid ventilation.
- Vid ett eventuellt felläge står bokstaven E och nummer för felläge på displayen. Du hittar numren för felläge i bruksanvisningen.
- Värmaren startar alltid i det läge och med de inställningarna som den stängdes av med.
- Du stänger av värmaren genom att hålla in strömbrytaren (ca 1 sek.).

